

CONTROLLER LED RGB TÁVVEZÉRLŐ MŰKÖDTETÉSE

A Programváltó kapcsoló

Lehetőségek egymás utáni sorrendje:

- villogó hideg fehér
- villogó mix (piros,kék,zöld)
- villogó mix (piros,zöld,kék,sárga,türkiz,bíbor, hideg fehér)
- színátmenet (piros,kék,zöld)
- színátmenet (piros,zöld,kék,sárga,türkiz,bíbor,hideg fehér)
- villogó összes szín,majd színátmenet összes szín
- folyamatos világítás piros
- folyamatos világítás zöld
- folyamatos világítás sárga
- folyamatos világítás kék
- folyamatos világítás bíbor
- folyamatos világítás türkiz
- folyamatos világítás hideg fehér
- villogó piros
- villogó zöld
- villogó sárga
- villogó kék
- villogó bíbor
- villogó türkiz
- ezután ismét előlről a villogó hideg fehér következik.

B villogások számát gyorsítja, folyamatos világításnál fényerő emelés 10 fokozatban

C villogások számát lassítja, folyamatos világításnál fényerő csökkentés 10 fokozatban

D Ki –Be kapcsoló